LOBAS®

MONTERINGSBESKRIVELSE

TAKSIKRING
SKRÅTAK
SHINGEL

TA-4-25-190

PRODUKT: SHINGEL TRINN

MONTERING

1. Plasser baseplate på kanten av shingel-platen. Skru fast baseplate med ***3 stk. 8x40 Treskrue Big Dog**.
   NB! DERSOM DET SKAL INSTALLERES FALLSIKRING OG TAKSTIGE MÅ DET BENYTTES 5 STK 8x40 Treskrue Big Dog.
   Se egen monteringsanvisning for Shingel Baseplater: QR KODE

   NB! Påse at det er pakninger på alle kontaktpunkt på innfestedel og konsolldel.

2. Legg på neste lag med shingel. Skrue i forkant av baseplate skal være synlig og tilgjengelig.

3. Konsolloverdel skrus fast i baseplate med **1 stk M8x20mm Flathodeskrue** og **M8 mutter**.

4. Onestep-steget plasseres på konsoll og vinkel justeres slik at plattået er mest mulig horisontalt i forhold til takets fall. Skru fast med **2 stk M8x20mm sekskantskrue** og **2 stk M8 mutter.**
   Trekk alle skruer godt til.







