LOBAS®

MONTERINGSBESKRIVELSE

TAKSIKRING

SKRÅTAK

SHINGEL

TA-4-25-196

PRODUKT: SHINGEL TAKBRU

MONTERING

1. Plasser baseplate på kanten av shingel-platen. Skru fast baseplate med **5 stk. 8x40 Treskrue Big Dog**.
   Se egen monteringsanvisning for Shingel Baseplater: QR KODE
   NB! Maks overheng på **25cm** fra hver side av konsoll.

   NB! Påse at det er pakninger på alle kontaktpunkt på innfestedel og konsolldel.

2. Legg på neste lag med shingel. Skrue i forkant av baseplate skal være synlig og tilgjengelig.

3. For plattform brukes 2 baseplater plassert horisontalt på samme linje med riktig avstand mellom konsollene. Konsolloverdel plasseres på baseplatenes skrue og skrus fast med **1 stk M8x20 Flathodeskrue** og **M8 mutter** i hver konsoll. Skru fast med **2 stk M8x20mm sekskantskrue** og **2 stk M8 mutter** for hver bøyle.

4. Feieplatå festes til hver bøyle med **2 stk M6x16mm låseskrue** og **2 stk M6 mutter**.
   Trekk alle skruer godt til.







