LOBAS®

MONTERINGSBESKRIVELSE

TAKSIKRING **TA-4-25-192**

SKRÅTAK

POWERTEKK PLANO

PRODUKT: PLANO SIKRINGSLINEKROK

MONTERING

1. Mål opp hvor innfesteskinne skal monteres. Konsollene skal passe til takplatens utforming.
   Innfesteskinne plasseres på lektene og skrus fast med **4x 6.5x100mm Byggskruer.**

   Før plassering av konsoller: Påse at alle kontaktflater har pålimt pakning.

2. Plasser konsoll på innfesteskinne slik at den passer til takplaten. Skru fast med **1 stk 6.3x25mm borskrue** per konsoll.

3. For konsoller med et ekstra feste nede brukes en innfestekonsoll som skrus i lekt under takplate.
   Konsoll skal stikke ut mellom platene slik som oppe.
   Skru fast med **6.5x38mm Treskrue**.

4. Sikringslinekroken plasseres over de to konsollene og skrus godt fast med **1 stk M8x20 Flathodeskrue** og **M8 mutter** i hver konsoll.
   Trekk alle skruer godt til.







