LOBAS®

MONTERINGSBESKRIVELSE

TAKSIKRING **TA-4-25-189**

SKRÅTAK

POWERTEKK PLANO

PRODUKT: PLANO TRINN

MONTERING

1. Mål opp hvor innfesteskinne skal monteres. Konsollene skal passe til takplatens utforming.
   Innfesteskinne plasseres på lektene og skrus fast med **4x 6.5x100mm Byggskruer.**

   Før plassering av konsoller: Påse at alle kontaktflater har pålimt pakning.

2. Plasser konsoll på innfesteskinne slik at den passer til takplaten. Skru fast med **1 stk 6.3x25mm borskrue** per konsoll.

3. Konsolloverdel skrus fast i innfestekonsoll med **1 stk M8x20mm Flathodeskrue** og **M8 mutter**.
   Påse at det er pakninger på hver side av låseplate hvor platen treffer takplaten.

4. Onestep-steget plasseres på konsoll og vinkel justeres slik at plattået er mest mulig horisontalt i forhold til takets fall.
   Skru fast med **2 stk M8x20mm sekskantskrue** og **2 stk M8 mutter.**
   Trekk alle skruer godt til.







