LOBAS®

MONTERINGSBESKRIVELSE

TAKSIKRING **TA-4-25-195**

SKRÅTAK

POWERTEKK PLANO

PRODUKT: PLANO TAKBRU

MONTERING

1. Mål opp hvor innfesteskinne skal monteres. Konsollene skal passe til takplatens utforming.
   Innfesteskinne plasseres på lektene og skrus fast med **4x 6.5x100mm Byggskruer.**

   NB! Påse at det er pakninger på alle kontaktpunkt på innfestedel og konsolldel.

2. Plasser konsoller i passe avstand til til plattået som skal monteres over.
   Skru fast med **1 stk 6.3x25mm borskrue** per konsoll. NB! Maks overheng på **25cm** fra hver side av konsoll.

3. Konsolloverdel skrus fast i innfestekonsoll med **1 stk M8x20mm Flathodeskrue** og **M8 mutter** i hvert feste.
   Bøyle plasseres på konsoll og vinkel justeres slik at plattået er mest mulig horisontalt i forhold til takets fall.
   Skru fast med **2 stk M8x20mm sekskantskrue** og **2 stk M8 mutter** for hver bøyle.

4. Feieplatå festes til hver bøyle med **2 stk M6x16mm låseskrue** og **2 stk M6 mutter**.
   Trekk alle skruer godt til.







