TA-4-22-164
Rev 01

Monteringsbeskrivelse: Pipeplattform
Monteringsbeskrivning: Skorstensplattform

ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/ defekter. Løse skruer må eventuelt etterstrammes. Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen

FELLES FOR ALLE PIPEPLATTFORMER / *Gemensamt för alla skorstensplattformar*



Det er et krav at innfestebøylene festes i en innfesteskinne.

Når plattformen står oppslått, skal den sikres med kjetting mellom vertikal støtte og horisontal plattform. Nederste kjetting må være symmetrisk.

De to klemlabbene og festeplaten i plattformens forkant er montert fra fabrikk. Klemlabber justeres inn mot siden av pipen.

Før plattformen skrues fast, må den tilpasses. Den vertikale støtten skal stå mest mulig parallelt med skorsteinen. Det horisontale plattået skal ligge mest mulig horisontalt.

Det er justeringsmulighet både horisontalt og vertikalt.

Skruene i hver side må tas ut, skinnene forskyves like langt i hver side før skruene settes på plass igjen.

PP-82 T / PP-130T
Horisontal justering: 940 - 1340 mm / 1600 - 2100 mm
Vertikal justering: 580 - 850 mm / 1100 - 1600 mm

Når plattformen ikke er i bruk kan den slåes sammen og legges ned på taket

Tilleggsutstyr



Dersom pipeplattform skal monteres ved siden av pipe, må sidestøtte benyttes





For å gi ekstra høyde (23 cm) kan topp plate monteres på plattformen

Dersom pipeplattform skal monteres mot en bred pipe, må sidestøtte benyttes

Infästningsbyglarna måste fästas i en infästningsskena.

När plattformen står uppställd ska den säkras med kättingar mellan de vertikala stöden och den horisontella plattformen. Nedre kedja måste vara symmetrisk

De två klämmorna och fästplåten i plattformens framkant är fabriksmonterade. Klämflikar justeras mot sidan av röret.

Innan plattformen skruvas fast måste den passas in. Den vertikala stöttan ska stå så parallellt med skorstenen som möjligt. Den horisontella plattformen ska vara så horisontell som möjligt.

Plattformen kan justeras både horisontellt och vertikalt.

Skruvarna på varje sida ska tas ut, skenorna förskjuts lika långt på varje sida innan skruvarna sätts tillbaka på plats.

PP-82 T/PP-130T
Horisontell justering: *940–1 340 mm/1 600–2 100 mm*
Vertikal justering: *580–850 mm/1 100–1 600 mm*

När plattformen inte används kan den vikas samman och läggas ned på taket.

SAMMENKOBLING AV PIPEPLATTFORM / *Samankoppling av skorstensplattform*





Innfestebøylene skrues til bøyel på plattform med 2 stk 8 x 20 mm sekskantskruer m/mutter.

Infästningsbyglarna skruvas fast i byglarna på plattformen med 2 st. 8 x 20 mm sexkantskruvar med mutter.

Lonevåg Beslagfabrikk AS - Hovdavegen 18 - 5282 Lonevåg – Norway
Tlf: +47 56 19 31 00

LOBAS®

Innfeste profilerte platetak / *Montering av innfästning - profilerade plåttak*: PP F-460 T-I

Til diverse enrads takpanner

Pannene legges ovenfra og ned (se leggeanvisning til takpannen). Hopp over panneraden der innfesteskinnen skal monteres og legg neste pannerad løst på



1

Fest låsebeslag til innfestebøylene med 8x20 mm skruer (figurer 1/2), legg innfestebøylene inn i innfesteskinnen og vri låsebeslaget på plass (Figur 3) Innfestebøylene må ligge i pannebunnen. Skyv beslagene opp mot lekten og skru fast innfesteskinnen til sperrene med 2 stk 6,5 x 80 mm rustfri, selvborende skruer.

OBS! Pass på å treffe mest mulig midt i sperren. Minst 30 mm av skruen må ned i sperren! Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes.



2

Fäst låsbeslagen i infästningsbyglarna med 8 x 20 mm skruvar (5.1/5.2), lägg infästningsbyglarna i infästningsskenan och vrid låsbeslaget på plats (5.3). Infästningsbyglarna måste ligga i pannbotten. Skjut beslagen upp mot läkten och skruva fast infästningsskenan i sparrarna med 2 st. rostfria 6,5 x 80 mm självborrande skruvar.

Obs! Se till att skruvarna fästs så nära mitten av taksparren som möjligt. Minst 30 mm av skruven måste sitta i taksparren! Vid tjockare undertak/läkt måste längre skruvar användas.



3