LOBAS®

MONTERINGSBESKRIVELSE

TAKSIKRING **TA-4-25-193**

SKRÅTAK
SHINGEL

PRODUKT: SHINGEL SIKRINGSLINEKROK

MONTERING

1. Plasser baseplate på kanten av shingel-platen. Skru fast baseplate med **5 stk. 8x40 Treskrue Big Dog**.
   Se egen monteringsanvisning for Shingel Baseplater: QR KODE

   NB! Påse at det er pakninger på alle kontaktpunkt på innfestedel og konsolldel.

2. Legg på neste lag med shingel. Skrue i forkant av baseplate skal være synlig og tilgjengelig.

3. For sikringslinekrok benyttes to baseplateinnfester. Baseplate nummer to plasseres vertikalt under den første og følger shingel-platens avstand. Konsollen har tilpasset hullmønster for å dekke flere shingel-typer.

4. Sikringslinekroken plasseres over de to konsollene og skrus godt fast med **1 stk M8x20 Flathodeskrue** og **M8 mutter** i hver konsoll.
   Trekk alle skruer godt til.







